

雪地摩托車操作說明







如發現問題,請停下雪地摩托車!如果 摩托車有異狀,您隨時可以利用手把上 方的紅色按鈕切斷電源。按一下即切斷 所有電源,將其拉起即可重新點火啟 動。

紅色按鈕切斷電源!

油門位於右側,以大拇指操作。催油門時很重的要是只使用大拇指, 而不是整隻手。

如果駕駛人使用整隻手並感覺快要跌倒,通常自然反應是抓著不放。 因此,您將會催下油門並可能導致受傷。 只使用您的大拇指催油門!





煞車位於左手把。它的運作方式如同自行車的煞車。不過,每一次想 減速時您不需要操作煞車。這是因為雪地摩多車和車道的內摩擦力。 當您放開油門時,雪地摩托車便會開始慢下來。如果您想要更快煞 車,請使用煞車。

請勿同時使用油門和煞車!



駕駛時,駕駛人和乘客必須將身體 靠近雪地摩托車,以防止其翻倒。 如果雪地摩托車向右傾斜,那麼您 必須將整個身體向左傾,以平衡重 量。








駕駛時始終將雙腿放在腳踏板上。如果雪地摩托車翻倒,腳請不要離開腳踏板。如果您這樣做,腳大板會將您的腿夾在雪 地摩托車和地面之間,可能會造成受傷。乘客也是如此。

雙腳置於腳踏板上!

駕駛時,指導員會指示您以直線跟在他後面。這非常重要 因為如果您跟著指導員,您會知道接下來的路況地形為 何。路上會有岩石,裂縫和其他危險。如果您駛離直線, 您會害您身處危險中,因為您不知道前方路況。以直線緊 跟指導員。





如果駕駛期間出現問題,請停止雪地摩托車並舉手。後 面的指導員會來幫助您。如果您看不到前方的雪地摩托 車,請停下來。如果您認為自己迷路了,請稍等!如果 您脫隊了,不要移動雪地摩托車是非常重要的。接著我 們的指導員們可以利用他們系統追蹤到您。如果您脫隊 後試圖自己找路回去,那麼您將冒著離基地更遠的風 險。如果您迷路了,請保持所有設備運作,並在燈打開 的情況下讓雪地車保持啟動。

如果您迷路了, 請稍等!

聽從您的指導員!

期待各種不同天氣,拍下照片並享受樂趣!

